

Merkblatt Kontrolle Schutzraum

Damit die periodische Schutzraumkontrolle durch das Kontrollpersonal einwandfrei und im angegebenen Zeitrahmen durchgeführt werden kann, bitten wir Sie um Berücksichtigung der folgenden Punkte:

- Die Zugänge zu den Schutzraumabschlüssen (Panzerdüre und -deckel), Lüftungsaggregaten und Überdruckventilen müssen gewährleistet sein.
- Der Zugang zu den Notausstiegen und dessen Schachtabdeckungen müssen zugänglich sein.
- Nachträgliche Einbauten, welche die Kontrolle der Betriebsbereitschaft des Schutzraumes beeinträchtigen, sind für die Dauer der Kontrolle zu entfernen.

Panzerdüre



Panzerdeckel/Notausstieg



Lüftungsaggregat



Überdruckventil



Explosionsschutzventil



Gasfilter



Liegestellen



Notabort

